



Bedieningspaneel:




- 1) Motortemperatuurmeter
- 3) Algemene waarschuwing
- 5) Motorstoring
- 6) Temperatuur motorkoelvloeistof hoog
- 7) Display
- 8) Melding om veiligheidsgordel aan te doen
- 9) Stoelbeugel is opgeklapt
- 10) Hef en kipplep kunnen niet bedient worden
- 11) Parkeerrem staat op
- 14) Storing hydraulisch systeem
- 15) bransstofniveay laag
- 16) Brandstofmeter
- 17) Bediening lichten
- 19) Bediening hulphydrauliek
- 20) Informatie doorlopen
- 21) Traction lock opheffen



- 1) Voedingspoort 12V
- 2) Rijvergrendeling
- 3) Optioneel voorruitwischer

- 4) Parkeerrem
- 5) Hydraulische baknivellering




- 1) Richtingaanwijzers
- 3) Aanbouwdeel functiebediening
- 4) Claxon
- 5) Stuurhendels
- 6) Bedieningspedaal hefarm
- 7) Kippedaal
- 8) Toerentalregeling
- 9) Hefarmbypass-bediening
- 10) Aanbouwdeel functiebediening
- 11) Hulphydrauliek vooraan


Bedieningsprocedure:

- 1) Zodra u in de zetel zit doet u u gordel om en de veiligheidsbeugel naar beneden.
- 2) Draai het contactslot in de eerste stand en laat het toestel gloeien zolang de display weergeeft.
- 3) Zodra de tijd op de display afgelopen is mag je de sleutel door draaien.
- 4) Druk 1 maal op de knop tractie lock om bediening van de arm mogelijk te maken


RIJDEN EN STUREN:



BEDIENEN ARM:





BEDIENEN HULPHYRDAULIEK:




- 1) Druk eenmaal op de hulphydraulieknop (1) om de hulphydrauliek te activeren.
- 2) Lampje (2) zal branden om aan te geven dat dit is geactiveerd.
- 3) De rechter stuurhendel zal nu ook dienen voor de hulphydrauliek. Beweeg de hendel naar links om olie naar het mannelijk koppelstuk te sturen stromen en naar rechts om naar het vrouwelijke koppelstuk te stromen.

WISSELEN VAN GRAAFBAK:





Montage van bak:

- 1) Trek de hendels (1) helemaal omhoog.
- 2) Klim in de lader en voer de procedure voor het starten uit.
- 3) Laat de hefarmen zakken en kip de Bob-Tach voorover.
- 4) Rijd de lader zo ver vooruit dat de bovenkant van de Bob-Tach volledig onder de bovenrand van de laadbak zit. Zorg er wel voor dat de hendels (1) de bak niet raken!
- 5) Kip de Bob-Tach zo ver achterover totdat de snijkant van de bak net van de grond komt om zo te controleren of het montageframe stevig aan de Bob-Tach is bevestigd.



- 6) Duw de Bob-Tach-hendels omlaag zodat ze volledig in de vergrendelde stand (1) staan. (wigpenen volledig uitgestrekt).
- 7) De wiggen moeten door de gaten (2) in het montageframe van de laadbak steken om een stevige verbinding te maken.

Verwijderen van bak:



- 1) Laat de hefarmen zakken en plaats het aanbouwdeel plat op de grond.
- 2) Trek de Bob-Tach-hendels helemaal omhoog.
- 3) Klim in de lader en voer de procedure voor het starten uit.
- 4) Kantel de Bob-Tach voorover terwijl u met de machine achterwaarts van de laadbak wegrijdt.
- 5) Indien de aanbouw elektrisch of hydraulisch verbonden is dient u deze koppelingen eerst los te maken.

⚠ WAARSCHUWING

VOORKOM LETSEL OF LEVENSGEVAAR
Het Bobcat-vergrendelingsstelsel (BICS) moet de hef-, kip- en tractiefuncties deactiveren. Indien dit niet het geval is, moet u contact opnemen met uw dealer voor reparatie van het systeem. Pas het systeem NIET zelf aan!

W-2151-0394

⚠ WAARSCHUWING

VOORKOM LETSEL OF LEVENSGEVAAR
Bij het werken met de machine:

- Houd de veiligheidsgordel strak aangesnoerd.
- Klap de stoelbeugel neer.
- Houd de voeten op de bedieningspedalen of voetsteunen en de handen aan de bedieningshendels.

W-2261-0909

⚠ WAARSCHUWING

VOORKOM LETSEL OF LEVENSGEVAAR
Alvorens de bestuurdersstoel te verlaten:

- Laat de hefarmen zakken en plaats het aanbouwdeel plat op de grond.
- Leg de motor stil.
- Schakel de parkeerrem in.
- Klap de stoelbeugel omhoog.
- Zet alle bedieningsorganen in de NEUTRALE / VERGRENDELDE stand om er zeker van te zijn dat de hef-, kip- en tractiefuncties uitgeschakeld zijn.

Het stoelbeugelsysteem moet deze functies deactiveren als de stoelbeugel omhoog staat. Herstel het systeem als de bedieningshendels niet uitschakelen.

W-2463-0908

⚠ WAARSCHUWING

VOORKOM LETSEL OF LEVENSGEVAAR
De Bob-Tach-wiggen moeten door de openingen in het montageframe van het aanbouwdeel steken. De hendels moeten volledig omlaag zijn en vergrendeld. Als de wiggen niet goed vast zitten, kan het aanbouwdeel loskomen.

W-2715-0208

⚠ WAARSCHUWING

De Bob-Tach-hendels staan onder veerdruk. Houd de hendels stevig vast en laat ze langzaam los. Het negeren van deze waarschuwing kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

W-2054-1285

BIJ PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN
09/326.76.60